

**Material (Farben und Dekore)****Plattenoberfläche: Furnier****F018 Wenge.**

Plattenoberflächen. Für die Produktion von Tischen und Platten für den Korpusbau, wie Schränke und Sideboards, kommen Dreischicht-Gütefeinspanplatten E1 (DIN EN 312) zum Einsatz. Die Platten sind mit einem **Echtholz-Furnier** beschichtet und werden nach Zuschnitt und Schliff mehrfach klar bzw. farbig lasierend lackiert. Es kommen nur Lacke auf Wasserbasis zum Einsatz.

Warnhinweis. Im Druck erstellte Material- und Farbmusterkarten können vom Original leicht abweichen und sind nicht farbverbindlich. Das gleiche gilt für Tintenstrahl- oder Laserdrucke von PDF-Dateien.