



Den WD-39 gibt es
auch mit Armlehnen.

Mehrzweckstühle

Bestellblatt Ersatzteile

WD-39

WD-39 (Mehrzweckstühle)

03940, 03941^P, 03942^P, 03945^{RV}, 03946^{PRV}, 03947^{PRV}, 03950^T, 03951^{PT},
03952^{PT}, 03960^A, 03961^{AP}, 03962^{AP}, 03965^{RV}, 03966^{PRV}, 03967^{PRV}

Hinweis:

Um welches Modell es sich bei Ihrem Stuhl handelt, sehen Sie am Aufkleber auf der Unterseite der Sitzschale (mit Auftrags-/AB-Nummer, Modellnummer und Lieferwoche/LW). Schülerstühle sind entsprechend der DIN EN 1729 farblich markiert.

Beachten Sie bitte folgende Markierungen:

- A = Modell mit Armlehnen
- P = Modell mit Polsterung
- V = Modell mit Reihenverbindung
- T = Modell mit Tablar
- blau = Modell nicht mehr lieferbar

Gleiter (abgebildet: Gleiter für Schülerstühle, Größe 2-3)



Der richtige Gleiter für den WD-39

Stuhlgleiter müssen auf den Bodenbelag abgestimmt sein. Andernfalls kann es zu Schäden am Boden kommen, etwa bei der Kombination Kunststoffgleiter auf elastischen Bodenbelägen. Speziell für die elastischen Bodenbeläge haben wir deshalb mit dem Bodenhersteller Armstrong DLW AG den 2-Komponenten-Gleiter entwickelt. Er eignet sich auch für andere Bodenbeläge, ist jedoch nicht immer die optimale Lösung. Nachfolgend eine Übersicht, welcher Gleiter sich für welchen Bodenbelag empfiehlt.

Bodenbelag	optimaler Gleiter	alternativer Gleiter
weich: - Teppich - Nadelfilz	Kunststoffgleiter	2-Komponenten-Gleiter jedoch mit verminderter Gleiteigenschaft
elastisch: - Linoleum - PVC - Kautschuk	2-Komponenten-Gleiter	Filzgleiter regelmäßige Reinigung erforderlich, z.B. mit harter Bürste
sehr hart: - Parkett - Fliesen, Naturstein, Steinzeug - versiegelter Estrich	Filzgleiter	2-Komponenten-Gleiter

Achtung: Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte und fehlerhafte Gleiter können zu Beschädigungen von Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir Ihnen, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.

ET0138 29,78€

Kunststoffgleiter

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle



ET0136 36,39€

Filzgleiter

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle



ET0137 44,61€

2-Komponenten-Gleiter

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950
03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 20 Stück, passend für 5 Stühle



ET0942 6,54€

Rundstopfen, D = 20 mm für Stühle mit Schreibstütze

für WD-39: 03950, 03951, 03952

Inhalt: 20 Stück, passend für 10 Stühle



ET0976 65,32€

Sperrholzsitzschale

für WD-39: 03940, 03945, 03950, 03960, 03965

Inhalt: 1 Stück (09-390), mit Befestigungsmaterial

Buche natur lackiert oder farbig, Farben siehe letzte Seite ([zuzgl. 10,71](#))



ET0971 6,54€

Befestigungsset

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947, 03950

03951, 03952, 03960, 03961, 03962, 03965, 03966, 03967

Inhalt: 20 Schrauben und Muttern, passend für 5 Stühle ohne Sitzpolster



ET0139 14,89€

Stapelschutz

für WD-39: 03940, 03941, 03942, 03945, 03946, 03947

Inhalt: 10 Stück, passend für 5 Stühle



Holzbeizen




010, 900 Buche natur



011, 901 Buche schwarz



021 Buche hellgrün (NCS S 1075-G40Y)



022 Buche hellblau (NCS S 2040-R80B)



023 Buche hellgrau (NCS S 2000-N)



027 Buche dunkelrot (NCS S 2570-R)



029 Buche dunkelblau (NCS S 6030-R80B)




037 Buche verkehrsrot (RAL 3020)



041 Buche türkis (RAL 210 40 20)



045 Buche ginstergelb (RAL 1032)



051 Buche polarweiß