





Produktinformation

FlipTable-TQ

Zubehör.

Schreibuntensilien bestehend aus Marker und Wischer, sowie aus einer magnethaftenden Box zur Befestigung an der Stahtraverse des FlipTable-TQ.

Elektrozubehör bestehend aus einer Akkubox und entsprechendem Netzteil zur autonomen Nutzung des FlipTable-TQ ohne Stromanschluss. Die Akkubox wird unter der Tischplatte positioniert.

					
FlipTable-TQ	22190	22191	22192	06966	06962
	Netzteil	Akkubox	Stifte- und Wischerablage	4 Boardmarker	Wischer