



Produktinformation

BoardUtil

Zubehör für Displays, Whiteboards und Tafeln.

Für das interaktive Visu-Whiteboardsystem:

71151 2x Epson Whiteboard-Stift (Lehrer- und Schülerstift) für EB-575Wi, EB-585Wi und EB-595Wi.

71161 1x Epson Whiteboard-Stift (Ersatzstift) für EB-675Wi, EB-680Wi, EB-685Wi, EB-695Wi und EB-696Ui

Für die klassischen Tafelflügel (71203) in grün.

06952 Tafelkreide für Tafelflügel aus Stahlemail grün.

06954 Trockenschwamm für Tafelflügel aus Stahlemail grün.

Für die klassischen Tafelflügel (71203) in weiß.

06966 Boardmarker für Tafelflügel aus Stahlemail weiß.

06962 Boardmarker-Löscher für Tafelflügel aus Stahlemail weiß.

Für Tisch, Schrank und Tafel.

45273 bis **45275** Magnet-Schreibfolie für Präsentationen.

VisuBoard	Zubehör	71151	71161	45273	45274	45275				
	Ersatzteil						06952	06954	06966	06962
		Ersatzstift		Magnet-Schreibfolie			Tafelkreide weiß 72 Stück	Trocken- schwamm für Tafelkreide	Boardmarker 4 Stifte	Wischer für Boardmarker
		1 Lehrerstift		DIN A3	DIN A2	DIN A1				
		1 Schülerstift		10 Stück	2 Stück	2 Stück				
	b×h cm			29,7×42,0	42,0×59,4	59,4×84,0				
		Epson								
		EB-575Wi EB-585Wi EB-595Wi	EB-675Wi EB-685Wi EB-695Wi EB-696Ui							