




http://links.vs-service.com/downloads/70-122_V06_DEEN_Ergo.pdf

Bedienungsanleitung

Ergo

02970, 02971, 02974, 02975

Bestimmung: Der vorliegende Tisch wurde für den Bildungsbereich konzipiert und ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 + 2, Größenklasse 3 bis 7.


Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienungsanleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune.





1. Tischhöhereinstellung (Bild 1)

- Höhenverstellung stufenlos von 56,5 bis 82 cm
- Tischhöhe von Größe 3 bis 7 mittels wartungsfreiem Winkelgetriebe stufenlos einstellbar.
- Höhenposition an der auf dem Innenrohr angebrachten Maßskala ablesen.

2. Plattenverstellung (Bild 2)

(nur für Modell 02974 und 02975)

- Die Tischplatte kann mittels wartungsfreier und verschleißfreier Verstellmechanik von 0° bis 16° stufenlos schräggestellt werden.
- Auslösehebel nach links (90°) drehen (auf Schülerseite rechts unter der Tischplatte) und halten.
- Tischplatte auf den gewünschten Neigungswinkel einstellen.
- Auslösehebel loslassen, geht zurück in die Ursprungsposition und die Tischplatte ist somit arretiert.



Leicht Anheben durch Nutzer.

3. Mit Rolle (optional)

Vor dem Verfahren muss die Tischplatte frei sein. Es dürfen nur unbelastete Tische gerollt werden. Um eine Beschädigung der Rollen zu vermeiden, die Tische nicht über Türschwellen oder unebene Flächen rollen.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



Achtung! Tisch nur leicht Anheben, sonst Kippgefahr.

