




http://links.vs-service.com/downloads/70-143_V04_DEEN_UnoMStep.pdf

Bedienungsanleitung

Uno-M-Step

Bestimmung: Der vorliegende Tisch wurde ausschließlich für den Schulbereich konzipiert und ist somit auch nur für diesen Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z. B. in Werkstätten, Lagerbereich oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG nicht.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729 Teil 1 + 2, Größenklasse 3 bis 7.

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.


Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Gleiter sind Verschleißteile und unterliegen daher nicht der auf das Möbel gewährten Garantie. Abgenutzte, stark verschmutzte Gleiter können zu Beschädigungen an Bodenbelägen führen. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir, die Gleiter in geeigneten Zeitabständen zu untersuchen und ggf. auszutauschen.
Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune.

Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.





Einstellungen

Tischhöhen verstellen: Benötigtes Werkzeug: Zwei Innensechskantschlüssel SW 5 (Modell 22499).

Die Tische haben eine auftragsbezogene Höhe. Nachträgliche Höhenverstellung:

- Lösen und entfernen der beiden Hülsenmuttern **(1)** in dem seitlichen Gestell.
- Den Tisch entlasten und die beiden Gewindebolzen **(2)** mit Hülsenmutter herausziehen.
- Im Lochraster auf die gewünschte Tischhöhe nach DIN-EN-1729-1 in den Größenklassen 3 bis 7 (59, 64, 71, 76 oder 82 cm) einstellen und die zwei Gewindebolzen mit Hülsenmutter **(2)** wieder einstecken.
- Beide Hülsenmutter **(1)** wieder festschrauben. Hinweis: Zwischen Außen- und Innenrohr darf kein Spiel mehr sein.



Achtung!

Auf festen Sitz der Schraubverbindung achten!

- Beim zweiten Tischbein genauso verfahren.