




LiteTable-AL

LiteTable-ST

LiteBench

http://links.vs-service.com/downloads/70-145_V07_DEEN_LiteTable.pdf

Bedienungsanleitung

Stapeltisch / -bank

LiteTable-AL: 21011-21021

LiteTable-ST: 21090-21095, 21083-21087, 21053-21057

LiteBench: 31083-31087

Bestimmung: Der vorliegende Tisch ist ein universell einsetzbarer Stapeltisch für einen variablen Einsatz z.B. im Objekt-, Bildungs-, Cafetariabereich, etc.. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung (z.B. in Werkstätten, Lagerbereichen oder Feuchträumen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co.KG nicht.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Normen: Geprüft nach DIN EN 1729-2, Tisch- und Sitzhöhen nach 1729-1.

Lieferumfang: Das Produkt wird fertig montiert ausgeliefert.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.


Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe: Bei Weitergabe des Produkts ist auch diese Bedienanleitung zu übergeben.

Entsorgung: Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.





Allgemeine Nutzung.



Achtung! Maximale Belastung Tisch 150 kg, bei Ausführung mit Rolle 100 kg, maximale Belastung Bench 300 kg

LiteTable Kombinationen: [Bild 1] Die Tische können je nach Modell beliebig kombiniert werden. Hierbei muss das außenstehende Bein beim Nachbartisch unter der Tischplatte stehen. Ausnahme nur bei der Kombination mit Trapez-tischen und Halbkreistische der Ausführung LiteTable-AL.

LiteTable mit Tischverbinder verbinden: [Bild 2] Mittels Tischverbinder können viele Kombinationen zu einer Einheit verbunden werden.

LiteTable Stapeln: [Bild 3] Die Tische lassen sich stapeln. Vor dem Stapeln muss die Tischfläche frei sein. Beim Stapeln darauf achten, dass die Tische versetzt gestapelt und bis zum Endanschlag geschoben werden.



Achtung! Beim Stapeln darauf achten, dass die Tische, Bänke bis zum Endanschlag geschoben und die maximale Stapelanzahl (max. 8 Rechteckische bzw. max. 4 bei anderen Tischformen) nicht überschritten wird. Es besteht Kippgefahr.

LiteTable mit Rollen: [Bild 4+5] Vor dem Verfahren muss die Tischfläche frei sein. Es dürfen nur unbelastete einzelne Tische gerollt werden. Um eine Beschädigung der Rollen zu vermeiden, die Tische nicht über Türschwellen oder unebene Flächen rollen.



Achtung! Tisch nur leicht anheben, ansonsten besteht Kippgefahr. Tische nur einzeln rollen.