




http://links.vs-service.com/downloads/70-212_V08_DE_Serie-800-Schrannkuechen.pdf



Bedienungsanleitung

Serie 800 Schrankküchen 44566-44569

Bitte sorgfältig aufbewahren!

Bestimmung: Die vorliegenden Schrankküchen sind eine Erweiterung des Schranksystems Serie 800. Sie sind geeignet und konzipiert für das Umfeld der Bereiche Büro und Schule. Für eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung wie z. B. in Werkstätten, Lager- oder Feuchträumen wird keine Haftung übernommen. Verwendung nur in geschlossenen Räumen.

Gültig für die Modelle:

44566 (Drehtür) 5OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (links)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (links)

44567 (Drehtür) 5OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (rechts)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (rechts)

44568 (Jalousie) 5OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (links)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (links)

44569 (Jalousie) 5OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (rechts)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (rechts)

44553 (Drehtür) 6OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (links)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (links)

44554 (Drehtür) 6OH

Wahlweise mit Kühlschrank oder Spülmaschine (rechts)
wahlweise mit oder ohne Kochfeld (rechts)

Alle Modelle wahlweise mit oder ohne Boiler.

Alle Modelle wahlweise mit oder ohne LED-Leuchte.

Allgemeiner Hinweis zum Lesen und Aufbewahren der Anleitung:

Lesen Sie diese Anleitung sowie die Anleitung der Einbauteile und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie diese Anleitungen zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In unseren Bedienungsanleitungen verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Sachwidrige Verwendung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Im Internet: Sie finden diese Anleitung im Internet (siehe Kopfleiste).

Lieferumfang: Die Schrankküche Serie 800 wird komplett ausgeliefert. Es sind lediglich noch Wasser- und Stromanschlüsse herzustellen. Bei einigen Zubehörteilen ist eine separate Montageanleitung des Herstellers beigelegt. Bitte beachten Sie diese.


Installation: Falls ein ortsfestes Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweisen, muss eine solche Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:
kundenservice@vs-moebel.de

Wartung und Reinigung: Im Internet: vs.de/kataloge/reinigung/

Weitergabe und Entsorgung: Bei Weitergabe des Produkts sind alle Anleitungen zu übergeben. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Kommune. Die gekennzeichneten E-Komponenten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen von dem Möbel getrennt werden, bevor das Möbel der Entsorgung zugeführt wird. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



Verteilerkasten [Bild 1]: Der Verteilerkasten **(1)** ist mit der vorgeschriebenen Belegung beschriftet.



Achtung!

Diese Steckerbelegung darf nicht verändert werden.

Die Anschlüsse "Steckdosen" und "Kochfeld" sind mit Blechlaschen **(2)** gesichert. Diese Steckersicherung ist Bestandteil des Sicherheits-Mechanismus: Nur bei geöffneten Türen bzw. Jalousien fließt Strom. Kochfeld und Steckdosen können dann in Betrieb genommen werden. So wird ein unbeabsichtigter Betrieb bei geschlossenen Türen bzw. Jalousien wirksam verhindert.







Achtung! Es muss eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.



Achtung! Steckersicherung durch Blechlasche überprüfen.

Wenn die Netzanschlussleitung des Verteilerkastens beschädigt wird, muss sie durch den VS-Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Positionen der Anschlüsse

Waschbecken links [Bild 2.1]

Waschbecken rechts [Bild 2.2]



Wichtig! Die Positionen der Anschlüsse von Elektro und Wasser sind zu beachten.





Vermaßung wie beschrieben **(3)** – gemessen von der Schrankaußenkante.



Achtung! Die Schrankküche ist dazu bestimmt, dauerhaft an das Wassernetz angeschlossen zu werden. Der Anschluss an das Wassernetz darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.



Achtung! Anschluss-Voraussetzungen:
Der Elektroanschluss muss bauseits 5 x 2,5 mm² sein.
Absicherung der zentralen Zuleitung bauseits 16 A.



Transportboden [Bild 3]: Der Transportboden (4) und seine Befestigung (5) werden aus Gründen der Transportsicherheit im Werk angebracht. Vor Einbau der Elektrogeräte ist dieser Boden zu entfernen.

Sicherungs-Mechanismus Türschalter: Die Schrankküche Serie 800 verfügt über einen Sicherheits-Mechanismus, der einen Betrieb von Kochfeld und Steckdosen bei geschlossener Tür verhindert. Diese Funktion wird über einen Endschalter gesteuert, der bei geschlossener Tür, den Stromfluss zu Kochfeld und Steckdosen unterbricht.



Wichtig! Der Endschalter ist eine Notfallsicherung, nicht zum Ein-/Ausschalten benutzen.



Achtung! In regelmäßigen Abständen warten. Elektrische Wartungsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden! Bei elektrischen und wassertechnischen Wartungsarbeiten muss der Strom abgestellt werden!

Modelle mit Drehtüre [Bild 4.1]: Der Endschalter **(6)** ist oben links am oberen Fachboden montiert.

Funktion: Beim Schließen der Türe wird der Endschalter aktiviert und schaltet Kochfeld und Steckdosen zuverlässig ab.








Achtung! Türen müssen für die Benutzung von Kochfeld, Leuchte und Steckdosen immer komplett geöffnet sein.

Modelle mit Jalousie [Bild 4.2]: Der Endschalter **(7)** ist oben links auf dem oberen Boden montiert.

Funktion: Beim Öffnen der Jalousie wird der Endschalter aktiviert und schaltet Kochfeld und Steckdosen frei. Ist die Jalousie geschlossen oder nur teilweise geöffnet erfolgt keine Freigabe. Das bedeutet: Es fließt kein Strom.



Achtung! Jalousie muss für die Benutzung von Kochfeld und Steckdosen immer komplett geöffnet sein.



Kabelführung Steckdose [Bild 5]: Bei Nutzung der Steckdose (8) sollte das Anschlusskabel des Elektrogerätes über die Kabelführung (9) geführt werden.



Achtung! Brandgefahr. Elektrokabel sind immer durch die Kabelführung (9) zu sichern.



Achtung! Elektrischer Strom kann in Verbindung mit Wasser lebensgefährlich sein.

Benutzung Ceranfeld [Bild 6]: Bei Nutzung des Ceranfelds beachten: Durch den geringen Abstand des Kochfelds zu Seite und Rückwand können übergroße Töpfe nicht verwendet werden. Optimal: Topfgrößen, die durchgängig dem Feld-Durchmesser entsprechen.



Wichtig! Töpfe bzw. Topfränder dürfen Seiten bzw. Rückwand nicht berühren!

EG-Konformitätserklärung

Firma: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Hochhäuser Straße 8
D-97941 Tauberbischofsheim

Typologie: S800
Benennung: Schrankküche
Modell-Nr.: 44553 / 44554 / 44566 / 44567 / 44568 / 44569
Ausführung: Drehtür / Jalousie
Sonderausstattung: ---

Hiermit wird bestätigt, dass das oben bezeichnete Produkt den Bestimmungen folgender EU-Richtlinien entspricht.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Ggf. andere einschlägige EU-Richtlinien:
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.



*Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und
Rücknahmestellen.*

Tauberbischofsheim, den 25.01.2021

[Signature]
Unterschrift

Heller, Jens
Name, Vorname

Bereichsleitung Dienstleistungen+Produkte
Funktion

Jens Heller
CE-Dokumentations-Bevollmächtigter

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Sitz: Tauberbischofsheim
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRA 560116
USt.-Id.-Nr. DE 146587381
Steuer-Nr. FA T88 80280/04308
Internet: <http://www.vs-moebel.de>
(KONFORMITÄTserklärung_Schrankküche_neu.docx)

Geschäftsführer:
Philipp Müller
Komplementär:
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken Verwaltungs-GmbH
Sitz: Tauberbischofsheim
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 560029

Bankverbindungen:
Sparkasse Tauberfranken IBAN: DE32 6735 2585 0002 0008 26 BIC: SOLADES1TBB
Commerzbank Würzburg IBAN: DE72 7804 0047 0682 2233 00 BIC: COBADE33XXX
Landesbank Baden-Württemberg IBAN: DE94 6005 0101 0002 0503 02 BIC: SOLADES1TBB
Volksbank Main-Tauber eG IBAN: DE51 6738 0000 0010 3218 07 BIC: GENODE33HAN
Deutsche Bank Würzburg IBAN: DE28 7907 0018 0022 6233 00 BIC: DEUTDE33HAN
Hypovereinsbank Würzburg IBAN: DE14 7902 0076 0001 4639 34 BIC: HYVEDE33HAN