






SpaceStation-G



SpaceWalk-G



SpaceOrbiter-G

http://links.vs-service.com/downloads/70-394_V03_DEEN_SpaceStation-G--SpaceWalk-G--SpaceOrbiter-G.pdf

Bedienungsanleitung

SpaceStation-G, SpaceWalk-G, SpaceOrbiter-G

Bestimmung: Das Schranksystem SpaceStation-G, SpaceWalk-G und SpaceOrbiter-G ist ausschließlich für die Nutzung in geschlossenen Räumen im Bildungsbereich konzipiert. Für nicht bestimmungsgemäße Nutzung (z.B. in Werkstätten, Lagerbereichen, Feuchträumen) wird keine Haftung übernommen. Die maximale Belastung je Material-Box 5 kg.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise vor Benutzung der Produkte genau durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

Allgemeiner Sicherheitshinweis: In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole und Hinweise:



Wichtig! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen wichtigen Montagehinweis.



Achtung! Bei diesem Symbol handelt es sich um einen sehr wichtigen Hinweis.

Im Internet: Diese Anleitung wird Ihnen auch online als Download bereitgestellt über den oben angegebenen Link.

Normen: ANSI/BIFMA x5.9-2014 Storage Unit. DIN EN 16121, FEMB Level: 2017, FEMB Nachhaltigkeitsanforderungen an Büro- und Objektmöbel für den Innenbereich - Ausgabe 2017.

Operation instructions

SpaceStation-G, SpaceWalk-G, SpaceOrbiter-G

Intended use: The SpaceStation-G, SpaceWalk-G and SpaceOrbiter-G cabinet system is intended exclusively for use in educational spaces. No liability will be assumed for any use other than that intended, (e.g. in workshops, storage areas or damp locations). The maximum load per materials box is 5 kg.

General comments: Read these Instructions and, in particular, the safety instructions carefully before using the products and adhere to these. Keep these Instructions in a safe place for future consultation and communicate them to other users.

General note on safety: We use the following symbols and notes in our assembly instructions:



Important! This symbol indicates an important assembly note.



Caution! This symbol indicates a very important note.

On the Web: These Instructions are also available online for download via the link indicated at the top of the page.

Standards: ANSI/BIFMA x5.9-2014 Storage Unit. DIN EN 16121, FEMB Level: 2017, FEMB sustainability requirements for office and non-domestic furniture for indoor use – Edition 2017.

Lieferumfang:

- Das Schrank-System SpaceStation-G, SpaceWalk-G und SpaceOrbiter-G wird in der Regel von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co.KG vormontiert.
- Reparaturen sind nur von Fachpersonal durchzuführen.
- Die Montage von nachträglich geliefertem Zubehör bzw. dadurch erforderliche Umbaumaßnahmen sind nur nach genauer Kenntnis der Montageanleitung vorzunehmen. Es darf nur originales Zubehör verwendet werden.

Montage und Inbetriebnahme: Bei fahrbaren SpaceWalk-G und SpaceOrbiter-G Modellen vor Verwendung den Rollenschutz entfernen.

Betrieb: Beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Fehlersuche und Service: Bei eventuell auftretenden Fehlern wenden Sie sich bitte an den VS-Kundendienst: kundenservice@vs-moebel.de

Weitergabe und Entsorgung: Achten Sie darauf, bei einer Weitergabe des Produkts auch diese Anleitung mit zu übergeben. Für eine umweltfreundliche Entsorgung informieren Sie sich bitte bei Ihrer zuständigen Kommune. Die Entsorgung erfolgt an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen.



Scope of delivery:

- The SpaceStation-G, SpaceWalk-G and SpaceOrbiter-G cabinet systems are generally supplied preassembled by VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co.KG.
- Repairs may only be performed by specialist personnel.
- The assembly of subsequently supplied accessories and/or conversion operations made necessary by them may only be performed by persons who are perfectly familiar with the assembly instructions. Only original accessories may be used.

Assembly and initial use: In the case of mobile SpaceWalk-G and SpaceOrbiter-G models, remove the castor protection before using.

Use: Please take account of the notes on the following pages.

Faults and service: If any faults occur please contact the VS Customer Service: kundenservice@vs-moebel.de


Transfer and disposal: Please note that if the product is transferred to a new owner or user then it must be accompanied by these Instructions. Please contact your responsible local authority department regarding environmentally friendly disposal. It must be disposed of at authorized collection and return points.



1.

Allgemein General

1.1



Schränke mit Material-Boxen: Zur Entnahme einer Box **(1)** ziehen Sie diese bis zum Anschlag heraus und heben sie anschließend an, um die Auszugssperre zu überwinden. Um die Box wieder einzusetzen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



Achtung! Schränke nur mit vollständig eingeschobenen Material-Boxen verfahren. Jeweils nur eine Box nach vorne ausziehen.

Cabinets with materials boxes: To remove a box **(1)**, pull it out as far as the stop and then lift it to free it from the pull-out lock. Perform the above steps in the reverse sequence to insert the box again.



Caution! Only move cabinets when the materials boxes are fully inserted. Only pull one box out forwards at any one time.